


**01-1983 [F-1951] CXG - Portachess (black and silver edition)**

Als model CXG-202 (en WA-202) kwam Portachess in januari 1983 op de commerciële markt. Hoe ik dat zo precies weet? Nou dat staat in het boekje van Jan Louwman, 'Schaakcomputers in opmars' op pagina 32. En we weten allemaal toch wel dat Jan altijd gelijk had? Nééé dat is een grapje van mij! Jan had zeker niet altijd de waarheid in pacht. Maar in dit geval geloof ik Jan op zijn woord (geschrift). Voor Fl. 99,00 was dit hebbedingetje te koop.



## CXG PORTACHESS

### 16 LEVEL PORTABLE CHESS COMPUTER

- Sensory playing board
- 16 levels of difficulty
- Fully Portable, using 4 penlite alkaline batteries (not included)—up to 500 hours battery life. —with memory save feature
- The computer can play black or white
- Pawn promotion
- En-passant captures
- Castling
- Changing side in middle of game
- Audible indication of moves by TONE (Which can be turned off)
- Computer plays many standard openings.

### ORDINATEUR JEU D'ECHECS PORTATIF A 16 NIVEAUX DE DIFFICULTE

- Echiquier senseur
- 16 niveaux de difficulté
- Entièrement portatif, marchant sur quatre piles de lampe de poche alcalines d'une durée pouvant atteindre 500 heures (non incluses). — Conservation de la mémoire
- L'ordinateur peut jouer les blancs ou les noirs
- Promotion des pions, Capture en-passant Roque
- Changement de cote en cours de partie
- Indication audible des coups par TONALITE (qui peut être éteinte).
- L'ordinateur joue de nombreuses ouvertures standard

### TRAGBARER SCHACH- COMPUTER MIT 16 SCHWIERIGKEITSGRADEN

- Sensitives Spielbrett
- 16 Schwierigkeitsstufen
- Tragbar, betrieben mit 4 Penlite Alkalin Batterien (nicht inbegriffen). Batteriedauer bis zu 500 Stunden.
- Taschenlampenbatterien — mit Speicher Ausstattung
- Der Computer kann Schwarz oder Weiss spielen
- Umwandlung des Bauern
- En-passant Einnahmen
- Rochieren
- Seitenwechsel während des Spieles
- Hörbare Angabe von Zügen durch Klangeffekte (Klangeffekte können abgestellt werden)
- Computer spielt viele Standardseröffnungen


### DRAAGBARE SCHAAK COMPUTER MET 16 NIVEAUS

- Sensory bord.
- 16 Verschillende speelsterktheniveaus.
- Speelt ± 500 uur op 4 alkaline penlight batterijen (niet bijgeleverd).
- — met geheugenopslag.
- Computer speelt de meest bekende boekopeningen.
- Rocheert, slaat en-passant en promptveert.
- Speelt met zwart en wit.
- Positieverificatie.
- Neemt desgewenst zetten terug.
- Audio feed-back (kan uitgeschakeld worden).
- Tijdens het spel kan van kleur worden gewisseld.
- Draagtas (accessoire).



## CXG Portachess – CXG 202

(Source: Newcrest Technology LTD. - Hong Kong) (photo copyright © by <http://www.schaakcomputers.nl/>) (600 dpi)



**CXG Portachess met verpakking**

### **Programmierer / Programmer**

- Mark Taylor & David Levy (!)

### **Baujahr / Release**

- Erste Erscheinungsdatum: Januar (!) 1983 (!)

### **Technische Daten / Technical specifications**

- Mikroprozessor: 4 bit single chip (!)
- Taktfrequenz: 0,7 MHz (!)
- Programmspeicher: 2 KB ROM (!)
- Arbeitsspeicher: 128 byte RAM (!)

### **Spielstärke / Playing strength**

- Spielstärke auf Turnierstufe (DWZ/ELO): ca. 1000 ~1100
- Bewertung: Am besten geeignet für Anfänger und Gelegenheitsspieler

### **Verwandt / Related**

- CXG - Sensor Computachess (black and silver edition) - (CXG 001)
- CXG - Computachess IV (CXG 227)
- CXG - Portachess (red and gold edition) - (CXG 202 ~ WA 202)
- CXG - Portachess II (CXG 223)
- CXG - Chess Voyager (CXG 202)
- Hanimex - HCG 1500
- Hanimex - Portachess
- Schneider - Chessmaster MK7
- Schneider - Sensor Chesspartner MK3
- Systema - Computachess
- Tandy - Computerized Chess (60-2176)
- Toytronic - Sensor Chess Computer
- Wieser - (chess computer)
- ... ??